

## Совет пользователям: Напоминание о некоторых приемах работы с графикой DirectSOFT

- Для того чтобы рисовать горизонтальные и вертикальные соединения (wire) между контактами и обмотками/боксами, используйте клавиши со стрелками в сочетании с клавишей **Ctrl**: Ctrl+↑, Ctrl+↓, Ctrl+→ или Ctrl+←.
- Для того чтобы стирать горизонтальные и вертикальные соединения (delete wire), используйте клавиши со стрелками в сочетании с клавишами **Ctrl+Shift**: Ctrl+Shift+↑, Ctrl+Shift+↓, Ctrl+Shift+←, or Ctrl+Shift+↵.
- Для того чтобы выделить часть программы для копирования или удаления, используйте клавиши со стрелками в сочетании с клавишей **Shift**: Shift +↑, Shift +↓, Shift +→ или Shift +←
- Чтобы поместить **coil** или **box** на место **NOP** или пустое место, не обязательно использовать *Инструменты с Палетки*: Box Browser (F7) или Coil Browser (F5). Просто, начните печатать мнемонику – тут же появится окно Token Selection Editor, в котором легко выбирать полное наименование. Выбрав, нажмите - Enter. Если Вы начали вводить некорректную мнемонику, редактор предполагает, что Вы вводите Неприсвоенное логическое имя (Unassigned NickName).
- Чтобы быстро поместить **OUT box** на место **NOP**, напечатайте: Out - и Вы получите **OUT coil**. Теперь напечатайте косую черту «/» **OUT coil** будет заменена **OUT box**. Так Вы можете переключаться с OUT Coil на OUT Box и обратно.
- Клавишу с косой чертой «/» (forward slash key) можно использовать для переключения между нормально-открытым и нормально-закрытым контактом; между всеми контактами сравнения; между дифференциальными контактами (срабатывание по переднему/заднему фронту); между немедленными контактами, а также между следующими Coil и Box : OUT Coil/OUT Box, JMP/NJMP, OUTI Coil/OUTI Box
- Наличие «горячих клавиш» позволяет получить доступ ко многим функциям DirectSOFT, без использования мышки и меню.

Полный перечень есть в DirectSOFT>>Help>>Index>>Hot Key.

В этом перечне показана привязка более 60 операций к функциональным и горячим клавишам.

Приведем только одну: Если в результате каких-то действий, исчезли / повредились окна или панели инструментов (Menu Bar, Toolbars, Floating Windows) нажмите Ctrl+Shift+L , чтобы восстановить Раскладку по умолчанию.