

Совет пользователю: **Замечания к применению модулей F2-8AD4DA-1 / F2-8AD4DA-2**

Модули аналогового ввода/вывода с настраиваемым разрешением оцифровки аналогового сигнала (12/14/16 бит) типа F2-8AD4DA-1 / F2-8AD4DA-2 могут быть установлены:

- в любой слот локального каркаса с процессорами D2-250-1 or D2-260 (кроме слота ЦПУ, конечно);
- в каркасы локального расширения с D2-CM;
- в каркасы Удаленного ввода/вывода по сети Ethernet с H2-EBC(100)(-F);
- в каркасы Удаленного ввода/вывода по сети Profibus с H2-PBC;
- в каркасы с контроллером H2-WPLCх.

Для работы с этими модулями компоненты контроллера и ЦПУ должны быть в версии не младше указанной в таблице:

Тип каркаса/ Base Type	ЦПУ / Контроллер	Firmware Version - Версия модуля или ФПО
Локальный / Local	D2-250--1	4.40 и старше
	D2-260	2.20 и старше
	H2-WPLC	В стадии разработки
Расширения / Expansion	D2-CM	1.30 и старше
Удаленный ввод/вывод - Remote I/O	H2-EBC(-F)	2.1.441 и старше
	H2-EBC100	4.0.457 и старше
Profibus Slave	H2-PBC	pending

Примечание: работа с модулями не поддерживается процессорными модулями D2-230, D2-240 и D2-250).

Подробное описание возможностей (среди которых есть автоматическое выявление максимального/минимального значения параметра) приведено в главах 15 и 16 руководства на аналоговые модули версии 7 от 08.05 или версии 7. А от 11.06.