

**Совет пользователям:** Некоторые возможности DirectSOFT 32 v.4.0 и DirectSOFT5 по организации связи с контроллерами

1. В DirectSOFT 32 и DirectSOFT5 (v 5.0), по умолчанию, включена поддержка четырех последовательных портов (COM1..... COM4), хотя, в пакете предусмотрена возможность работы с восемью портами. Для настройки DirectSOFT, в том числе и активации связей со всеми портами в окне DSLaunch есть позиция, называемая "**DS500.ini**". Дважды щелкните по ней и в тексте файла найдите заголовок [devasync.dll]. Вы увидите следующие строки.

```
[devasync.dll]
;Dump=1
COM1Enable=1
COM2Enable=1
COM3Enable=1
COM4Enable=1
ModemEnable=1
COM8Enable=0
COM7Enable=0
COM6Enable=0
COM5Enable=0
COM4=4,3,2,0,0
COM3=4,3,2,0,0
COM2=4,3,3,0,0
COM1=4,3,3,0,0
```

Поставьте «1» у нужных портов. Но эти изменения войдут в силу только при новом запуске первого из приложений DirectSOFT(DSDData, DirectSoft32/5, CTRIO Workbench и др.). Если Вы редактировали DS500.ini с работающими приложениями, Вам надо все их перезапустить.

2. Direct SOFT5 (версии 5.1) поддерживает работу с последовательными портами COM1- COM199
3. Если Вы создали много связей (Links) с контроллерами, при запуске DSLaunch происходит проверка всех созданных связей (autosens). Это требует определенного времени. Можно исключить эту функцию. Для этого дважды щелкните по позиции "DS500.ini" ней и в тексте файла найдите заголовок [Comm Server]. Надо только удалить «;» стоящую перед строкой autosense=0. Сохраните файл и закройте его. Теперь запуск программы DSLaunch будет происходить быстро, не зависимо от числа созданных связей и настроек связей.