

Совет пользователю: применение пароля для защиты программы в контроллерах DirectLOGIC

Процессоры контроллеров DirectLOGIC позволяют использовать пароли с целью минимизации риска несанкционированных изменений программ и/или данных.

Как только Вы вводите пароль, вы можете «заблокировать» процессор от доступа. Если процессор заблокирован, то Вам необходимо будет вводить пароль перед тем, как использовать программирующее устройство.

Пароль 8-значный цифровой. Процессор поставляется с заводским паролем 00000000. Все нули заменяются при установлении защиты с помощью пароля.

Если пароль введен, вы не можете заменить его всеми нулями. Однако после ввода правильного пароля вы можете снять защиту паролем, заменяя его всеми нулями.

Процессорные модули поддерживают защиту пользовательских программ многоуровневым паролем без блокировки порта связи с интерфейсом оператора. Многоуровневый пароль включает прописную латинскую букву «А» и далее семь цифровых символов, например, A1234567.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: *Перед тем, как вы заблокируете процессорный модуль, убедитесь, что Вы надежно сохранили пароль. После блокировки процессорного модуля вы не сможете ни посмотреть, ни изменить, ни стереть пароль. Если вы забыли пароль, то процессорный модуль придется вернуть на фирму-изготовитель для снятия защиты.*